

Instrucciones Talking Pen

(dibujo en la base de la caja)

- Micrófono
- Puerto USB
- LUZ: indica el modo
- AZUL: modo lectura
- ROJO: modo grabación
- LILA: está grabando
- ENCENDIDO Y VOLUMEN
- GRABAR

· **ENCENDIDO:** Para encender, apretar el botón de ENCENDIDO durante unos segundos hasta que se ilumine la luz azul.

Para apagar, aprieta el mismo botón hasta que la luz se apague. Si no utilizas el Talking Pen o bolígrafo durante 30 minutos se apagará automáticamente para el ahorro de energía. El Talking Pen o bolígrafo también funciona conectando el puerto USB.

· **VOLUMEN:** Puedes subir o bajar el mismo volumen apretando el botón de ENCENDIDO. Apriétalo varias veces en vez de mantenerlo apretado hasta alcanzar el volumen deseado.

· **MODOS:** Aprieta el botón de MODO para cambiar a “modo lectura” (luz azul) para las publicaciones con audio asociado, y el “modo grabación” (luz roja) para grabar y reproducir lo que se haya grabado con la propia voz. En el “modo lectura” tocar la flecha de inicio que se encuentra en el libro (START) para así activar la lectura del libro, y:

- a) Si el libro funciona con adhesivos, tocar cada adhesivo para así escuchar las locuciones.
- b) Si el libro está impreso con tinta de sonido, poniendo el Talking Pen o bolígrafo en la esquina superior del libro, vas a escuchar la narración pre-grabada del cuento. En cada página hay diferentes zonas donde se pueden escuchar las locuciones, pasando el Talking Pen o bolígrafo por los dibujos vas a ir descubriendolas

· **GRABAR TU PROPIA VOZ:** Si el libro está impreso con tinta de sonido, en el “modo grabación” (luz roja) puedes grabar, guardar y activar tus grabaciones de voz. Hay dos formas posibles de hacerlo. Si ves un cuadrado, un círculo y una flecha sobre una página, simplemente toca el círculo con el Talking Pen para empezar a grabar (la luz de el Talking Pen cambiará a color lila), toca el cuadrado para parar la grabación (la luz del Talking Pen cambiará a rojo), y toca el triángulo para que el Talking Pen reproduzca tu voz.

Para cargar las baterías del Talking Pen, conectar el puerto USB al ordenador y dejar cargar entre 1.5 y 2 horas máximo.